

MANUAL

STANDARD

COM PRESENÇA, TRANSFERÊNCIA E EMERGÊNCIA



Uma empresa associada



SUMÁRIO

1 - COMPOSIÇÃO DO SISTEMA	03
1.1 Central	03
1.2 Estação de Chamada	04
1.3 Sinaleiro de Porta	04
2 – FUNCIONAMENTO	05
2.1 Efetuando uma chamada	05
2.1.1 Transferência de chamadas	05
2.2 Chamada de emergência	06
2.3 Chamada de banheiro	06



SISTEMA STANDARD

1 – COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

1.1 - Central

Neste sistema existem 03 tipos de centrais compatíveis:

- Central composta por caixa de sobrepor em acrílico branco leitoso com dimensões 12x12x5cm. Etiqueta frontal em policarbonato com 20 posições para os leds indicativos e canaleta interna para alteração da numeração, se for preciso. Conexão interna dos fios através de bornes e fixação da caixa com parafusos laterais.

- Central composta por caixa de sobrepor em acrílico branco leitoso com dimensões 24x19x5cm. Etiqueta frontal em policarbonato com 36 posições para os leds indicativos, com possibilidade de personalizar com o nome do estabelecimento.

- Central digital elaborada em material plástico do tipo PS, na cor preta com acrílico vermelho frontal com dimensões 31x17x4,5cm. Quando em espera permanece mostrando o horário e uma escrita superior que mostra "SINCRON". Quando acionada, a escrita se altera para "CHAMADA" e onde mostrava o horário vemos o número do quarto que está chamando, que pode ser programado em até 4 dígitos. Quando houver chamada de emergência a escrita muda para "EMERGÊNCIA" e o bip sonoro que até então era de 3 em 3 segundos, diminui para 1 em 1 segundo.



Fig. 1: Central 36 pontos



Fig. 2: Central 20 pontos



Fig. 3: Central Digital 20 pontos

1.2 – Estação de chamada

A estação de chamada é composta por espelho 4x2 ou 4x4 em plástico ABS com furação própria para conector RJ11 e possui um endereço que possibilita a central identificar qual leito efetuou o chamado. Pode ainda vir a ser instalada em painéis de cabeceira de forma a ficar embutida.



Figura 4: Estação de Chamada Standard e përa acionadora.

1.3 – Sinaleiro de porta

O sinaleiro de porta trabalha em paralelo com a estação, possibilitando a sinalização do tipo de chamada ou atendimento que está ocorrendo em determinado instante naquele quarto. As cores indicativas do sinaleiro de porta são o vermelho e azul.

Chamada de paciente: vermelho piscando;

Chamada de emergência: azul piscando;

Chamada de banheiro: azul e vermelho piscando alternadamente;

No caso de atendimento de enfermagem as cores acima estarão fixas.



Figura 5: Sinaleiro de porta.



2 – FUNCIONAMENTO

2.1 – Efetuando uma chamada

Uma vez acionada a pêra, a central emite um sinal sonoro e acende a luz indicando qual o quarto efetuou a chamada. Neste mesmo instante, as luzes da estação, do sinaleiro de porta e da pêra começam a piscar em vermelho.

Ao entrar no quarto a enfermeira deverá pressionar a tecla “A” na estação de chamada. Neste instante as luzes que até então piscavam, se fixam em cor vermelha.

Ao finalizar o atendimento, a enfermeira deverá, antes de sair do quarto, pressionar a tecla “D”, o que fará com que as luzes em cor vermelha fixas se apaguem, cancelando a chamada.

2.1.1 – Transferência de chamadas

É muito importante que a enfermagem indique sua presença, pois imaginando uma situação onde haja uma segunda chamada e não tenha ninguém no posto de enfermagem, o quarto em que a enfermeira se encontra no momento emitirá um efeito sonoro, avisando que há outro quarto solicitando atendimento.

2.2 – Chamada de emergência

A tecla “E” serve para efetuar uma chamada de emergência e será feito unicamente por parte da enfermagem. Para que a chamada seja acionada, a enfermeira deverá ter indicado sua presença, apertando a tecla “A”. Uma vez feita a chamada de emergência, as luzes da estação e do sinaleiro de porta começam a piscar em cor azul, enquanto a central sinaliza um bip diferenciado. Ao indicar a presença do médico no quarto, apertando a tecla “A”, as luzes que piscavam em cor azul se fixam.

O procedimento de finalização se iguala à anterior.



2.3 – Chamada de banheiro

Esta chamada é feita quando acionada em um interruptor pulsante presente no banheiro e assim como a de emergência, a central sinaliza um bip diferenciado e as luzes da estação e do sinaleiro de porta começam a piscar em cores vermelha e azul alternadamente.

Quando a enfermeira entrar no quarto e indicar a presença, apertando a tecla “A”, as luzes que piscavam se fixam em vermelha e azul.

A finalização do atendimento neste tipo de chamada é a mesma da chamada simples.



Figura 6: Estação de chamada de banheiro.

GARANTIA: 01 ANO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Saludem Indústria Eletrônica Ltda
Rua Manaus, 51 - Mooca - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-8866 - Fax: (11) 3459-8668



Uma empresa associada

